Helvar

Device 01

Button	Send	Receive
1	03,59,01,40	03,6A,01,40
2	03,59,01,41	03,6A,01,41
3	03,59,01,42	03,6A,01,42
4	03,59,01,43	03,6A,01,43
5	03,59,01,45	03,6A,01,45
6	03,59,01,46	03,6A,01,46
7	03,59,01,47	03,6A,01,47
0	03,59,01,44	03,6A,01,44

Device 02

Button	Send	Receive
1	03,59,03,40	03,6A,03,40
2	03,59,03,41	03,6A,03,41
3	03,59,03,42	03,6A,03,42
4	03,59,03,43	03,6A,03,43
5	03,59,03,45	03,6A,03,45
6	03,59,03,46	03,6A,03,46
7	03,59,03,47	03,6A,03,47
0	03,59,03,44	03,6A,03,44

Device 03

Button	Send	Receive
1	03,59,05,40	03,6A,05,40
2	03,59,05,41	03,6A,05,41
3	03,59,05,42	03,6A,05,42
4	03,59,05,43	03,6A,05,43
5	03,59,05,45	03,6A,05,45
6	03,59,05,46	03,6A,05,46
7	03,59,05,47	03,6A,05,47
0	03,59,05,44	03,6A,05,44

Device 04

Button	Send	Receive
1	03,59,07,40	03,6A,07,40
2	03,59,07,41	03,6A,07,41
3	03,59,07,42	03,6A,07,42
4	03,59,07,43	03,6A,07,43
5	03,59,07,45	03,6A,07,45
6	03,59,07,46	03,6A,07,46
7	03,59,07,47	03,6A,07,47
0	03,59,07,44	03,6A,07,44

Device 05

Button	Send	Receive
1	03,59,09,40	03,6A,09,40
2	03,59,09,41	03,6A,09,41
3	03,59,09,42	03,6A,09,42
4	03,59,09,43	03,6A,09,43
5	03,59,09,45	03,6A,09,45
6	03,59,09,46	03,6A,09,46
7	03,59,09,47	03,6A,09,47
0	03,59,09,44	03,6A,09,44

Device 06

Button	Send	Receive
1	03,59,0B,40	03,6A,0B,40
2	03,59,0B,41	03,6A,0B,41
3	03,59,0B,42	03,6A,0B,42
4	03,59,0B,43	03,6A,0B,43
5	03,59,0B,45	03,6A,0B,45
6	03,59,0B,46	03,6A,0B,46
7	03,59,0B,47	03,6A,0B,47
0	03,59,0B,44	03,6A,0B,44

Device 07

Button	Send	Receive
1	03,59,0D,40	03,6A,0D,40
2	03,59,0D,41	03,6A,0D,41
3	03,59,0D,42	03,6A,0D,42
4	03,59,0D,43	03,6A,0D,43
5	03,59,0D,45	03,6A,0D,45
6	03,59,0D,46	03,6A,0D,46
7	03,59,0D,47	03,6A,0D,47
0	03,59,0D,44	03,6A,0D,44

Device 08

Button	Send	Receive
1	03,59,0F,40	03,6A,0F,40
2	03,59,0F,41	03,6A,0F,41
3	03,59,0F,42	03,6A,0F,42
4	03,59,0F,43	03,6A,0F,43
5	03,59,0F,45	03,6A,0F,45
6	03,59,0F,46	03,6A,0F,46
7	03,59,0F,47	03,6A,0F,47
0	03,59,0F,44	03,6A,0F,44

Device 09

Button	Send	Receive
1	03,59,11,40	03,6A,11,40
2	03,59,11,41	03,6A,11,41
3	03,59,11,42	03,6A,11,42
4	03,59,11,43	03,6A,11,43
5	03,59,11,45	03,6A,11,45
6	03,59,11,46	03,6A,11,46
7	03,59,11,47	03,6A,11,47
0	03,59,11,44	03,6A,11,44

Device 10

Button	Send	Receive
1	03,59,13,40	03,6A,13,40
2	03,59,13,41	03,6A,13,41
3	03,59,13,42	03,6A,13,42
4	03,59,13,43	03,6A,13,43
5	03,59,13,45	03,6A,13,45
6	03,59,13,46	03,6A,13,46
7	03,59,13,47	03,6A,13,47
0	03,59,13,44	03,6A,13,44

Device 11

Button	Send	Receive
1	03,59,15,40	03,6A,15,40
2	03,59,15,41	03,6A,15,41
3	03,59,15,42	03,6A,15,42
4	03,59,15,43	03,6A,15,43
5	03,59,15,45	03,6A,15,45
6	03,59,15,46	03,6A,15,46
7	03,59,15,47	03,6A,15,47
0	03,59,15,44	03,6A,15,44

Device 12

Button	Send	Receive
1	03,59,17,40	03,6A,17,40
2	03,59,17,41	03,6A,17,41
3	03,59,17,42	03,6A,17,42
4	03,59,17,43	03,6A,17,43
5	03,59,17,45	03,6A,17,45
6	03,59,17,46	03,6A,17,46
7	03,59,17,47	03,6A,17,47
0	03,59,17,44	03,6A,17,44

Device 13

Button	Send	Receive
1	03,59,19,40	03,6A,19,40
2	03,59,19,41	03,6A,19,41
3	03,59,19,42	03,6A,19,42
4	03,59,19,43	03,6A,19,43
5	03,59,19,45	03,6A,19,45
6	03,59,19,46	03,6A,19,46
7	03,59,19,47	03,6A,19,47
0	03,59,19,44	03,6A,19,44

Device 14

Button	Send	Receive
1	03,59,1B,40	03,6A,1B,40
2	03,59,1B,41	03,6A,1B,41
3	03,59,1B,42	03,6A,1B,42
4	03,59,1B,43	03,6A,1B,43
5	03,59,1B,45	03,6A,1B,45
6	03,59,1B,46	03,6A,1B,46
7	03,59,1B,47	03,6A,1B,47
0	03,59,1B,44	03,6A,1B,44

Device 15

Button	Send	Receive
1	03,59,1D,40	03,6A,1D,40
2	03,59,1D,41	03,6A,1D,41
3	03,59,1D,42	03,6A,1D,42
4	03,59,1D,43	03,6A,1D,43
5	03,59,1D,45	03,6A,1D,45
6	03,59,1D,46	03,6A,1D,46
7	03,59,1D,47	03,6A,1D,47
0	03,59,1D,44	03,6A,1D,44

Device 16

Button	Send	Receive
1	03,59,1F,40	03,6A,1F,40
2	03,59,1F,41	03,6A,1F,41
3	03,59,1F,42	03,6A,1F,42
4	03,59,1F,43	03,6A,1F,43
5	03,59,1F,45	03,6A,1F,45
6	03,59,1F,46	03,6A,1F,46
7	03,59,1F,47	03,6A,1F,47
0	03,59,1F,44	03,6A,1F,44

Device 17

Button	Send	Receive
1	03,59,21,40	03,6A,21,40
2	03,59,21,41	03,6A,21,41
3	03,59,21,42	03,6A,21,42
4	03,59,21,43	03,6A,21,43
5	03,59,21,45	03,6A,21,45
6	03,59,21,46	03,6A,21,46
7	03,59,21,47	03,6A,21,47
0	03,59,21,44	03,6A,21,44

Device 18

Button	Send	Receive
1	03,59,23,40	03,6A,23,40
2	03,59,23,41	03,6A,23,41
3	03,59,23,42	03,6A,23,42
4	03,59,23,43	03,6A,23,43
5	03,59,23,45	03,6A,23,45
6	03,59,23,46	03,6A,23,46
7	03,59,23,47	03,6A,23,47
0	03,59,23,44	03,6A,23,44

Helvar

Device 19

Button	Send	Receive
1	03,59,25,40	03,6A,25,40
2	03,59,25,41	03,6A,25,41
3	03,59,25,42	03,6A,25,42
4	03,59,25,43	03,6A,25,43
5	03,59,25,45	03,6A,25,45
6	03,59,25,46	03,6A,25,46
7	03,59,25,47	03,6A,25,47
0	03,59,25,44	03,6A,25,44

Device 20

Button	Send	Receive
1	03,59,27,40	03,6A,27,40
2	03,59,27,41	03,6A,27,41
3	03,59,27,42	03,6A,27,42
4	03,59,27,43	03,6A,27,43
5	03,59,27,45	03,6A,27,45
6	03,59,27,46	03,6A,27,46
7	03,59,27,47	03,6A,27,47
0	03,59,27,44	03,6A,27,44

Device 21

Button	Send	Receive
1	03,59,29,40	03,6A,29,40
2	03,59,29,41	03,6A,29,41
3	03,59,29,42	03,6A,29,42
4	03,59,29,43	03,6A,29,43
5	03,59,29,45	03,6A,29,45
6	03,59,29,46	03,6A,29,46
7	03,59,29,47	03,6A,29,47
0	03,59,29,44	03,6A,29,44

Device 22

Button	Send	Receive
1	03,59,2B,40	03,6A,2B,40
2	03,59,2B,41	03,6A,2B,41
3	03,59,2B,42	03,6A,2B,42
4	03,59,2B,43	03,6A,2B,43
5	03,59,2B,45	03,6A,2B,45
6	03,59,2B,46	03,6A,2B,46
7	03,59,2B,47	03,6A,2B,47
0	03,59,2B,44	03,6A,2B,44

Device 23

Button	Send	Receive
1	03,59,2D,40	03,6A,2D,40
2	03,59,2D,41	03,6A,2D,41
3	03,59,2D,42	03,6A,2D,42
4	03,59,2D,43	03,6A,2D,43
5	03,59,2D,45	03,6A,2D,45
6	03,59,2D,46	03,6A,2D,46
7	03,59,2D,47	03,6A,2D,47
0	03,59,2D,44	03,6A,2D,44

Device 24

Button	Send	Receive
1	03,59,2F,40	03,6A,2F,40
2	03,59,2F,41	03,6A,2F,41
3	03,59,2F,42	03,6A,2F,42
4	03,59,2F,43	03,6A,2F,43
5	03,59,2F,45	03,6A,2F,45
6	03,59,2F,46	03,6A,2F,46
7	03,59,2F,47	03,6A,2F,47
0	03,59,2F,44	03,6A,2F,44

Device 25

Button	Send	Receive
1	03,59,31,40	03,6A,31,40
2	03,59,31,41	03,6A,31,41
3	03,59,31,42	03,6A,31,42
4	03,59,31,43	03,6A,31,43
5	03,59,31,45	03,6A,31,45
6	03,59,31,46	03,6A,31,46
7	03,59,31,47	03,6A,31,47
0	03,59,31,44	03,6A,31,44

Device 26

Button	Send	Receive
1	03,59,33,40	03,6A,33,40
2	03,59,33,41	03,6A,33,41
3	03,59,33,42	03,6A,33,42
4	03,59,33,43	03,6A,33,43
5	03,59,33,45	03,6A,33,45
6	03,59,33,46	03,6A,33,46
7	03,59,33,47	03,6A,33,47
0	03,59,33,44	03,6A,33,44

Device 27

Button	Send	Receive
1	03,59,35,40	03,6A,35,40
2	03,59,35,41	03,6A,35,41
3	03,59,35,42	03,6A,35,42
4	03,59,35,43	03,6A,35,43
5	03,59,35,45	03,6A,35,45
6	03,59,35,46	03,6A,35,46
7	03,59,35,47	03,6A,35,47
0	03,59,35,44	03,6A,35,44

Device 28

Button	Send	Receive
1	03,59,37,40	03,6A,37,40
2	03,59,37,41	03,6A,37,41
3	03,59,37,42	03,6A,37,42
4	03,59,37,43	03,6A,37,43
5	03,59,37,45	03,6A,37,45
6	03,59,37,46	03,6A,37,46
7	03,59,37,47	03,6A,37,47
0	03,59,37,44	03,6A,37,44

Device 29

Button	Send	Receive
1	03,59,39,40	03,6A,39,40
2	03,59,39,41	03,6A,39,41
3	03,59,39,42	03,6A,39,42
4	03,59,39,43	03,6A,39,43
5	03,59,39,45	03,6A,39,45
6	03,59,39,46	03,6A,39,46
7	03,59,39,47	03,6A,39,47
0	03,59,39,44	03,6A,39,44

Device 30

Button	Send	Receive
1	03,59,3B,40	03,6A,3B,40
2	03,59,3B,41	03,6A,3B,41
3	03,59,3B,42	03,6A,3B,42
4	03,59,3B,43	03,6A,3B,43
5	03,59,3B,45	03,6A,3B,45
6	03,59,3B,46	03,6A,3B,46
7	03,59,3B,47	03,6A,3B,47
0	03,59,3B,44	03,6A,3B,44

Device 31

Button	Send	Receive
1	03,59,3D,40	03,6A,3D,40
2	03,59,3D,41	03,6A,3D,41
3	03,59,3D,42	03,6A,3D,42
4	03,59,3D,43	03,6A,3D,43
5	03,59,3D,45	03,6A,3D,45
6	03,59,3D,46	03,6A,3D,46
7	03,59,3D,47	03,6A,3D,47
0	03,59,3D,44	03,6A,3D,44

Device 32

Button	Send	Receive
1	03,59,3F,40	03,6A,3F,40
2	03,59,3F,41	03,6A,3F,41
3	03,59,3F,42	03,6A,3F,42
4	03,59,3F,43	03,6A,3F,43
5	03,59,3F,45	03,6A,3F,45
6	03,59,3F,46	03,6A,3F,46
7	03,59,3F,47	03,6A,3F,47
0	03,59,3F,44	03,6A,3F,44

Device 33

Button	Send	Receive
1	03,59,41,40	03,6A,41,40
2	03,59,41,41	03,6A,41,41
3	03,59,41,42	03,6A,41,42
4	03,59,41,43	03,6A,41,43
5	03,59,41,45	03,6A,41,45
6	03,59,41,46	03,6A,41,46
7	03,59,41,47	03,6A,41,47
0	03,59,41,44	03,6A,41,44

Device 34

Button	Send	Receive
1	03,59,43,40	03,6A,43,40
2	03,59,43,41	03,6A,43,41
3	03,59,43,42	03,6A,43,42
4	03,59,43,43	03,6A,43,43
5	03,59,43,45	03,6A,43,45
6	03,59,43,46	03,6A,43,46
7	03,59,43,47	03,6A,43,47
0	03,59,43,44	03,6A,43,44

Device 35

Button	Send	Receive
1	03,59,45,40	03,6A,45,40
2	03,59,45,41	03,6A,45,41
3	03,59,45,42	03,6A,45,42
4	03,59,45,43	03,6A,45,43
5	03,59,45,45	03,6A,45,45
6	03,59,45,46	03,6A,45,46
7	03,59,45,47	03,6A,45,47
0	03,59,45,44	03,6A,45,44

Device 36

Button	Send	Receive
1	03,59,47,40	03,6A,47,40
2	03,59,47,41	03,6A,47,41
3	03,59,47,42	03,6A,47,42
4	03,59,47,43	03,6A,47,43
5	03,59,47,45	03,6A,47,45
6	03,59,47,46	03,6A,47,46
7	03,59,47,47	03,6A,47,47
0	03,59,47,44	03,6A,47,44

Helvar

Device 37

Button	Send	Receive
1	03,59,49,40	03,6A,49,40
2	03,59,49,41	03,6A,49,41
3	03,59,49,42	03,6A,49,42
4	03,59,49,43	03,6A,49,43
5	03,59,49,45	03,6A,49,45
6	03,59,49,46	03,6A,49,46
7	03,59,49,47	03,6A,49,47
0	03,59,49,44	03,6A,49,44

Device 38

Button	Send	Receive
1	03,59,4B,40	03,6A,4B,40
2	03,59,4B,41	03,6A,4B,41
3	03,59,4B,42	03,6A,4B,42
4	03,59,4B,43	03,6A,4B,43
5	03,59,4B,45	03,6A,4B,45
6	03,59,4B,46	03,6A,4B,46
7	03,59,4B,47	03,6A,4B,47
0	03,59,4B,44	03,6A,4B,44

Device 39

Button	Send	Receive
1	03,59,4D,40	03,6A,4D,40
2	03,59,4D,41	03,6A,4D,41
3	03,59,4D,42	03,6A,4D,42
4	03,59,4D,43	03,6A,4D,43
5	03,59,4D,45	03,6A,4D,45
6	03,59,4D,46	03,6A,4D,46
7	03,59,4D,47	03,6A,4D,47
0	03,59,4D,44	03,6A,4D,44

Device 40

Button	Send	Receive
1	03,59,4F,40	03,6A,4F,40
2	03,59,4F,41	03,6A,4F,41
3	03,59,4F,42	03,6A,4F,42
4	03,59,4F,43	03,6A,4F,43
5	03,59,4F,45	03,6A,4F,45
6	03,59,4F,46	03,6A,4F,46
7	03,59,4F,47	03,6A,4F,47
0	03,59,4F,44	03,6A,4F,44

Device 41

Button	Send	Receive
1	03,59,51,40	03,6A,51,40
2	03,59,51,41	03,6A,51,41
3	03,59,51,42	03,6A,51,42
4	03,59,51,43	03,6A,51,43
5	03,59,51,45	03,6A,51,45
6	03,59,51,46	03,6A,51,46
7	03,59,51,47	03,6A,51,47
0	03,59,51,44	03,6A,51,44

Device 42

Button	Send	Receive
1	03,59,53,40	03,6A,53,40
2	03,59,53,41	03,6A,53,41
3	03,59,53,42	03,6A,53,42
4	03,59,53,43	03,6A,53,43
5	03,59,53,45	03,6A,53,45
6	03,59,53,46	03,6A,53,46
7	03,59,53,47	03,6A,53,47
0	03,59,53,44	03,6A,53,44

Device 43

Button	Send	Receive
1	03,59,55,40	03,6A,55,40
2	03,59,55,41	03,6A,55,41
3	03,59,55,42	03,6A,55,42
4	03,59,55,43	03,6A,55,43
5	03,59,55,45	03,6A,55,45
6	03,59,55,46	03,6A,55,46
7	03,59,55,47	03,6A,55,47
0	03,59,55,44	03,6A,55,44

Device 44

Button	Send	Receive
1	03,59,57,40	03,6A,57,40
2	03,59,57,41	03,6A,57,41
3	03,59,57,42	03,6A,57,42
4	03,59,57,43	03,6A,57,43
5	03,59,57,45	03,6A,57,45
6	03,59,57,46	03,6A,57,46
7	03,59,57,47	03,6A,57,47
0	03,59,57,44	03,6A,57,44

Device 45

Button	Send	Receive
1	03,59,59,40	03,6A,59,40
2	03,59,59,41	03,6A,59,41
3	03,59,59,42	03,6A,59,42
4	03,59,59,43	03,6A,59,43
5	03,59,59,45	03,6A,59,45
6	03,59,59,46	03,6A,59,46
7	03,59,59,47	03,6A,59,47
0	03,59,59,44	03,6A,59,44

Device 46

Button	Send	Receive
1	03,59,5B,40	03,6A,5B,40
2	03,59,5B,41	03,6A,5B,41
3	03,59,5B,42	03,6A,5B,42
4	03,59,5B,43	03,6A,5B,43
5	03,59,5B,45	03,6A,5B,45
6	03,59,5B,46	03,6A,5B,46
7	03,59,5B,47	03,6A,5B,47
0	03,59,5B,44	03,6A,5B,44

Device 47

Button	Send	Receive
1	03,59,5D,40	03,6A,5D,40
2	03,59,5D,41	03,6A,5D,41
3	03,59,5D,42	03,6A,5D,42
4	03,59,5D,43	03,6A,5D,43
5	03,59,5D,45	03,6A,5D,45
6	03,59,5D,46	03,6A,5D,46
7	03,59,5D,47	03,6A,5D,47
0	03,59,5D,44	03,6A,5D,44

Device 48

Button	Send	Receive
1	03,59,5F,40	03,6A,5F,40
2	03,59,5F,41	03,6A,5F,41
3	03,59,5F,42	03,6A,5F,42
4	03,59,5F,43	03,6A,5F,43
5	03,59,5F,45	03,6A,5F,45
6	03,59,5F,46	03,6A,5F,46
7	03,59,5F,47	03,6A,5F,47
0	03,59,5F,44	03,6A,5F,44

Device 49

Button	Send	Receive
1	03,59,61,40	03,6A,61,40
2	03,59,61,41	03,6A,61,41
3	03,59,61,42	03,6A,61,42
4	03,59,61,43	03,6A,61,43
5	03,59,61,45	03,6A,61,45
6	03,59,61,46	03,6A,61,46
7	03,59,61,47	03,6A,61,47
0	03,59,61,44	03,6A,61,44

Device 50

Button	Send	Receive
1	03,59,63,40	03,6A,63,40
2	03,59,63,41	03,6A,63,41
3	03,59,63,42	03,6A,63,42
4	03,59,63,43	03,6A,63,43
5	03,59,63,45	03,6A,63,45
6	03,59,63,46	03,6A,63,46
7	03,59,63,47	03,6A,63,47
0	03,59,63,44	03,6A,63,44

Device 51

Button	Send	Receive
1	03,59,65,40	03,6A,59,40
2	03,59,65,41	03,6A,65,41
3	03,59,65,42	03,6A,65,42
4	03,59,65,43	03,6A,65,43
5	03,59,65,45	03,6A,65,45
6	03,59,65,46	03,6A,65,46
7	03,59,65,47	03,6A,65,47
0	03,59,65,44	03,6A,65,44

Device 52

Button	Send	Receive
1	03,59,67,40	03,6A,67,40
2	03,59,67,41	03,6A,67,41
3	03,59,67,42	03,6A,67,42
4	03,59,67,43	03,6A,67,43
5	03,59,67,45	03,6A,67,45
6	03,59,67,46	03,6A,67,46
7	03,59,67,47	03,6A,67,47
0	03,59,67,44	03,6A,67,44

Device 53

Button	Send	Receive
1	03,59,69,40	03,6A,69,40
2	03,59,69,41	03,6A,69,41
3	03,59,69,42	03,6A,69,42
4	03,59,69,43	03,6A,69,43
5	03,59,69,45	03,6A,69,45
6	03,59,69,46	03,6A,69,46
7	03,59,69,47	03,6A,69,47
0	03,59,69,44	03,6A,69,44

Device 54

Button	Send	Receive
1	03,59,6B,40	03,6A,6B,40
2	03,59,6B,41	03,6A,6B,41
3	03,59,6B,42	03,6A,6B,42
4	03,59,6B,43	03,6A,6B,43
5	03,59,6B,45	03,6A,6B,45
6	03,59,6B,46	03,6A,6B,46
7	03,59,6B,47	03,6A,6B,47
0	03,59,6B,44	03,6A,6B,44

Helvar

Device 55

Button	Send	Receive
1	03,59,6D,40	03,6A,6D,40
2	03,59,6D,41	03,6A,6D,41
3	03,59,6D,42	03,6A,6D,42
4	03,59,6D,43	03,6A,6D,43
5	03,59,6D,45	03,6A,6D,45
6	03,59,6D,46	03,6A,6D,46
7	03,59,6D,47	03,6A,6D,47
0	03,59,6D,44	03,6A,6D,44

Device 56

Button	Send	Receive
1	03,59,6F,40	03,6A,6F,40
2	03,59,6F,41	03,6A,6F,41
3	03,59,6F,42	03,6A,6F,42
4	03,59,6F,43	03,6A,6F,43
5	03,59,6F,45	03,6A,6F,45
6	03,59,6F,46	03,6A,6F,46
7	03,59,6F,47	03,6A,6F,47
0	03,59,6F,44	03,6A,6F,44

Device 57

Button	Send	Receive
1	03,59,71,40	03,6A,71,40
2	03,59,71,41	03,6A,71,41
3	03,59,71,42	03,6A,71,42
4	03,59,71,43	03,6A,71,43
5	03,59,71,45	03,6A,71,45
6	03,59,71,46	03,6A,71,46
7	03,59,71,47	03,6A,71,47
0	03,59,71,44	03,6A,71,44

Device 58

Button	Send	Receive
1	03,59,73,40	03,6A,73,40
2	03,59,73,41	03,6A,73,41
3	03,59,73,42	03,6A,73,42
4	03,59,73,43	03,6A,73,43
5	03,59,73,45	03,6A,73,45
6	03,59,73,46	03,6A,73,46
7	03,59,73,47	03,6A,73,47
0	03,59,73,44	03,6A,73,44

Device 59

Button	Send	Receive
1	03,59,75,40	03,6A,75,40
2	03,59,75,41	03,6A,75,41
3	03,59,75,42	03,6A,75,42
4	03,59,75,43	03,6A,75,43
5	03,59,75,45	03,6A,75,45
6	03,59,75,46	03,6A,75,46
7	03,59,75,47	03,6A,75,47
0	03,59,75,44	03,6A,75,44

Device 60

Button	Send	Receive
1	03,59,77,40	03,6A,77,40
2	03,59,77,41	03,6A,77,41
3	03,59,77,42	03,6A,77,42
4	03,59,77,43	03,6A,77,43
5	03,59,77,45	03,6A,77,45
6	03,59,77,46	03,6A,77,46
7	03,59,77,47	03,6A,77,47
0	03,59,77,44	03,6A,77,44

Device 61

Button	Send	Receive
1	03,59,79,40	03,6A,79,40
2	03,59,79,41	03,6A,79,41
3	03,59,79,42	03,6A,79,42
4	03,59,79,43	03,6A,79,43
5	03,59,79,45	03,6A,79,45
6	03,59,79,46	03,6A,79,46
7	03,59,79,47	03,6A,79,47
0	03,59,79,44	03,6A,79,44

Device 62

Button	Send	Receive
1	03,59,7B,40	03,6A,7B,40
2	03,59,7B,41	03,6A,7B,41
3	03,59,7B,42	03,6A,7B,42
4	03,59,7B,43	03,6A,7B,43
5	03,59,7B,45	03,6A,7B,45
6	03,59,7B,46	03,6A,7B,46
7	03,59,7B,47	03,6A,7B,47
0	03,59,7B,44	03,6A,7B,44

Device 63

Button	Send	Receive
1	03,59,7D,40	03,6A,7D,40
2	03,59,7D,41	03,6A,7D,41
3	03,59,7D,42	03,6A,7D,42
4	03,59,7D,43	03,6A,7D,43
5	03,59,7D,45	03,6A,7D,45
6	03,59,7D,46	03,6A,7D,46
7	03,59,7D,47	03,6A,7D,47
0	03,59,7D,44	03,6A,7D,44

Device 64

Button	Send	Receive
1	03,59,7F,40	03,6A,7F,40
2	03,59,7F,41	03,6A,7F,41
3	03,59,7F,42	03,6A,7F,42
4	03,59,7F,43	03,6A,7F,43
5	03,59,7F,45	03,6A,7F,45
6	03,59,7F,46	03,6A,7F,46
7	03,59,7F,47	03,6A,7F,47
0	03,59,7F,44	03,6A,7F,44